RENSON INTERNATIONAL

Pompe à graisse électrique 18 volts

Modèle 159498

MANUEL D'INSTALLATION DE MISE EN SERVICE ET D'ENTRETIEN

Lire avant de procéder à l'installation et à l'emploi du groupe de transfert ou de la station

Introduction

Nous désirons tout d'abord vous féliciter d'avoir choisi notre pompe à graisse électrique qui, grâce à son concept de construction et à la qualité des matériaux employés, vous donnera entière satisfaction.

Cette pompe à graisse est utile pour vos travaux de lubrification dans le secteur agricole, du BTP ou de l'industrie ou tout autre secteur.

Afin que cet ensemble vous offre les meilleures performances possibles, nous vous engageons à lire ce document et à suivre scrupuleusement les instructions.

Caractéristiques techniques et équipements

Modèle	159498

1 valise rigide compartimenté composé de :

1 Pistolet de graissage électrique 18 V
2 batteries rechargeables temps de chargement 1 heure
1 chargeur batteries 230 V 50 HZ
1 flexible haute pression de longueur 1 mètre
1 agrafe 4 mors

CARACTERIQTIQUES TECHNIQUES

CHARGEUR 230 Volts 50 HZ
BATERIE VOLTAGE 18 V
CAPACITE DE LA BATEIRE 1500 MA/H
PRESSION DE TRAVAIL 600 BAR
FONCTIONNEMENT EN CONTINU
DEBIT 75 G/H
POIDS 18.4 KG

REMPLISSAGE :

- Cartouche 400 gr
- Graisses en vrac

Volume 500 cm3

ZONE de travail

Garder la zone propres et bien éclairés encombrés et zones ternes peuvent provoquer des accidents

3 Consignes de sécurité et prévention des accidents

Ne pas suivre toutes les directives suivantes peut entraîner incendie, électrocution et ou des blessures graves, veuillez lire attentivement

Garder la zone de travail propres et bien éclairés, les zones encombrés et sombres peuvent provoquer des accidents

N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives comme en présence de machines-outils , de gaz ou de poussières inflammables, créer des étincelles qui peuvent enflammer les matériaux

Garder les spectateurs enfants et les visiteurs loin de toute opération de graissage, une mauvaise manipulation de l'outillage de puissance peut vous conduire à en perdre le contrôle

Sécurité électrique

- Eviter tout contact avec les surfaces mises à la terre, comme les tuyaux, les coupleurs est un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.
- N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'eau .l'eau de pluie entrant dans une machine-outil augmente le risque de chocs électriques.

Sécurité de personnes

Restez vigilant. Ne pas utiliser un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention avec un outil électrique e peut entraîner des blessures graves

Habillez-vous convenablement. Ne portez pas de vêtements amples ou bijoux. Attacher les cheveux longs. Faire attention à vos cheveux, vêtements et gants, ils peuvent s'entraver dans les pièces mobiles.

Porter des vêtements de travail adaptés, des lunettes de protection, et un casque anti bruit.

ATTENTION

Ne pas utiliser le chargeur de batterie dans des pièces humides. Ne pas utiliser si la batterie est tombé dans le fût de graisse si le chargeur a été endommagé à l'extérieur ou plongé dans un liquide. Eviter les chocs électriques ne pas manipuler la carcasse, son cordon d'alimentation ou avec les mains mouillées.

Pistolet à graisse peut travailler à haute pression, il est recommandé d'utiliser des lunettes de sécurité et des gants de protection au cours de l'opération. Garder les mains éloignées de la partie exposée au caoutchouc du flexibles (risque de brulure)

Une forte surpression peut provoquer l'extension de la buse ou du tuyau. Utiliser seulement des pièces et accessoires adaptés et approuvé par le fabricant.

4 Opération de chargement des batteries

Avant d'utiliser le pistolet à graisse pour la première fois ,si la batterie est installée dans le logement du pistolet : enfoncer les deux boutons et otez la batterie du pistolet .

Une batterie dont l'état de déchargément approche, donnera une forte baisse de performances de l'outil. Lorsque l'outil est incapable de s'acquitter de la tâche il est temps de recharger la batterie. La Recharge de la batterie doit se faire aprés déchargement total cela permettra d'optimider la durée de vie de celle-ci.

Brancher la prise éléctrique du chargeur de batterie et insérer la batterie dans la fente de chargeur. Après la fin de la charge (approximativement 1 heure), retirez la prise électrique du chargeur et retirez la batterie

La température de la batterie augmentera au cours des ans, peu après l'utilisation. Les batteries peuvent ne pas accepter une charge complète si elles sont immédiatement charger après utilisation. Laisser les batteries refroidir à température ambiante avant de les recharger pour de meilleurs résultats.

Insérer la batterie dans son emplacement prévu sur le chargeur. Puis, brancher le chargeur à une prise électrique 230V. Pour commencer le rechargement, presser le bouton « Set » sur le chargeur. La batterie est chargée quand le signal lumineux devient vert.

Chargement normal

Prenez soin de contrôler à ce que le voltage utilisé est le même que celui indiqué sur la plaque du chargeur. Connecter le chargeur à une source d'alimentation.

5 Comment installer la cartouche de graisse

Enlever la cartouche de graisse vide

1. Tirer le piston entièrement
2. Dévisser le tube de graisse du pistolet
3. Avec précaution, relâcher le piston suiveur afin d'éjecter la cartouche de graisse

Installer la cartouche de graisse

1. Enlever le bouchon plastique de la cartouche de graisse et insérer la dans le réservoir.
2. Enlever le capuchon grâce à la tirette de la cartouche de graisse et la visser dans la pompe.
3. Relâcher le piston suiveur pour permettre de mettre en pression la pompe. Purger l'air depuis la pompe.

Convertir le pistolet pour permettre le remplissage en vrac ou via système de remplissage

1. Dévisser la tête du tube de graisse de la pompe. Tirer sur le piston afin de dégager le plateau suiveur.
2. Saisir le piston entre les doigts et faire tourner le plateau suiveur de l'avant vers l'arrière.

NOTE : le plateau suiveur ressemble à une coupe. Quand le pistolet est assemblé pour l'utiliser avec de la graisse en vrac, l'ouverture de la coupe est sur l'avant de la pompe.

3. Réassembler le plateau suiveur dans l'assemblage du tube de graisse et le positionner avec le piston de manière à ce que la tête de l'assemblage du tube de graisse puisse être bien serré sur le tube de graisse.

Pour remplir le pistolet avec de la graisse en vrac

1. Enlever le tube de graisse du pistolet
2. Insérer la partie ouverte du tube de graisse dans la graisse. Lentement tirer le piston vers l'arrière tout en poussant le tube de graisse plus profond dans la graisse afin d'éviter toute poche d'air indésirable
3. Quand le piston est entièrement étiré, tirez sur le côté pour verrouiller le piston dans la gorge se trouvant sur le couvercle du tube de graisse
4. Visser le tube de graisse sur le pistolet et relâcher le piston afin de le mettre en pression.
5. Nettoyer les excès de graisse restés sur le corps du pistolet.

Pour remplir le pistolet avec un système de remplissage

Une valve de remplissage adaptée doit être installée sur la pompe (non fourni). Remplacer le bouchon situé sur la tête du pistolet de graissage avec une valve de remplissage adaptée. Débloquer le piston entièrement. Insérer l'embout du système de remplissage sur la valve de remplissage adaptée. Actionner le système de remplissage afin de remplir de graisse le pistolet. Une fois que le piston est tiré au maximum le pistolet est pleinement chargé. Désengager le piston de la gorge en le tournant. Pousser le piston afin de mettre le pistolet en pression.

Expulser les poches d'air

1. Libérer le piston de la gorge situé sur la tête du tube de graisse.
2. Presser la valve d'air plusieurs fois jusqu'à ce que toutes les poches d'air soient expulsées. Pousser le piston dans la gorge situé sur la tête du tube de graisse.

8. DECLARATION DE CONFORMITE

Relative aux équipements de travail et moyens de protection

Suivant l'arrêté du 18 Décembre 1992 et HO du 31 Décembre 1992

MATERIEL NEUF VISE PAR L'ARTICLE R.233-84 du CODE DU TRAVAIL

Le vendeur,

La société RENSON INTERNATIONAL

Zone d'activité de L'A2 ACTIPOLE

59554 Raillencourt Saint Olle France

SAS au capital de 1.074.410 Euros
RCS DOUAI 525 381 604

Certifie que le matériel neuf désigné ci-après

Pompes à graisse électrique 18 volt

159498

Est conforme aux normes européennes :

EN 292-1 EN 292-2 EN 294 Cette déclaration n'est plus valable si les modifications structurales non autorisées par le constructeur sont apportées au produit. Les méthodes de contrôle internes garantissent la conformité des appareils standard aux normes CE déclarées

Raillencourt st olle
Le 15 Janvier 2013

Pour la société RENSON INTERNATIONALE:
Directeur général
Fabien HOIN

9. Elimination et recyclage

En tant que propriétaire d'un appareil électrique ou électronique, la loi (conformément à la directive UE 2002/96/CE du27 janvier 2003) vous défend d'éliminer ce produit ou ses accessoires électriques/électroniques comme un déchet domestique solide urbain et vous impose au contraire de l'éliminer dans les centres de collecte prévus à cet effet.

On peut éliminer le produit directement du distributeur moyennant l'achat d'un nouveau produit, équivalent à celui que l'on doit éliminer

10. Notes